

EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII



EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Com o software X-PAD aberto, clique em 5 EXPORTA & SEND DADOS.




EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Abra a tela abaixo
selecione 2 ARQ
PERSONALIZADO (ASCII)




EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- O software irá sugerir o nome do arquivo a ser exportado, esse nome pode ser mudado. Clique em  .



EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Configure o esquema de exportação e clique em 



DEMONSTRAC 13:02

Exporta ASCII
Parâmetros

Dado Pontos topográfico

Esquema PN-ENZ-CD

Separador ;


Prox

EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Selecione os itens que serão exportados.



EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- A próxima tela mostra como serão exportados os dados, então clique em 



Nome	Este/X	Norte/
BASE	332575.888	7385387.85
1	332581.579	7385388.45
0001	332576.181	7385387.68
2	332581.568	7385383.56
3	332575.872	7385380.53
4	332573.446	7385387.39
5	332572.008	7385396.13
6	332569.566	7385405.97
7	332573.216	7385405.05

EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Quando o software mostra a tela que segue clique em , os pontos serão exportados para a pasta:
Pocket_PC\Storage
Card\X-PAD.

