

HIPER CONFIGURADO PARA ESTÁTICO

BOTÃO/LED	FUNÇÃO	AÇÃO
	LIGAR/DESLIGAR	LIGAR/DESLIGAR O RECEPTOR
	FN (NOVO ARQUIVO)	INICIAR/PARAR GRAVAÇÃO
	RESET (RESETAR)	REINICIAR E LIGAR O EQUIPAMENTO QUANDO EM MODO DE ENERGIA 0.
	STAT(STATUS)	EXIBE NÚMERO DE SATÉLITES RASTREADOS, SATÉLITES GPS SÃO MOSTRADOS COM UMA PISCADA VERDE. SATÉLITES GLONASS COM UMA PISCADA LARANJA . . SATÉLITES COM PROBLEMAS OU NÃO UTILIZADOS COM UMA PISCADA VERMELHA. LED APAGADO, INDICA QUE O RECEPTOR ESTA DESLIGADO OU EM MODO DE ENERGIA 0.
	REC (GRAVANDO)	INDICA O ESTADO DA GRAVAÇÃO, APAGADO NENHUM ARQUIVO ABERTO E NENHUM DADO ESTA SENDO ARMAZENADO. VERDE, ARQUIVO ABERTO E GRAVANDO. VERMELHO, MEMORIA CHEIA OU PROBLEMAS COM A MEMÓRIA.
	BATT (BATERIA)	INDICA O ESTADO DAS BATERIAS, APAGADO BATERIAS COMPLEMENTE DESCARREGADAS OU RECEPTOR EM MODO DE ENERGIA 0 VERDE SOLIDO , CARGA COMPLETA, BATERIAS EM MODO DE FLUTUAÇÃO VERMELHO SOLIDO, PROBLEMAS NAS BATERIAS OU FONTE DE CARGA. PISCANDO VERDE, CARGA SUPERIOR À 85% PISCANDO LARANJA CARGA ENTRE 15% E 85% PISCANDO VERMELHO CARGA INFERIOR A 15%
	RX (STATUS DO RÁDIO)	INDICA O ESTADO DO RÁDIO INTERNO, APAGADO, RÁDIO DESLIGADO OU NÃO DISPONIVEL VERMELHO, RÁDIO OPERANDO EM MODO BASE VERDE, RADIO OPERANDO EM MODO ROVER VERDE COM PISCADA LARANJA, RADIO RECEBENDO CORREÇÃO

PORTAS/SIMBOLOS

FUNÇÃO

AÇÃO



A e D

PORTAS SERIAIS

PORTAS SERIAIS A E D, ESTAS SÃO DUAS PORTAS SERIAIS IDENTICAS, UTILIZADAS PARA CONECTAR O HIPER COM COMPUTADOR, COLETORA OU A UM RÁDIO EXTERNO, PODEM TAMBÊM RECEBER/ENVIAR DADOS DE CORREÇÃO RTK OU NMEA.



PWR(ENERGIA/CARGA)

PORTA DE ALIMENTAÇÃO/CARGA, ESTA PORTA É UTILIZADA PARA CONEXÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DO HIPER), PODE SER UTILIZADA TAMBEM PARA ALIMENTAR O RECEPTOR UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA OU BATERIA 12V.



MED.ALT.INCLINADA

MARCA DE MEDIÇÃO DE ALTURA INCLINADA, MARCA DESTINADA A ORIENTAR O USUÁRIO ONDE EFETUAR A MEDIÇÃO DA ALTURA DA ANTENA

HIPER MODO CINEMÁTICO

LED

FUNÇÃO

AÇÃO



REC (GRAVANDO)

O ÚNICO BOTÃO O QUAL O FUNCIONAMENTO E APARÊNCIA MUDA COM A CONFIGURAÇÃO PARA CINEMÁTICO, NO RECEPTOR CONFIGURADO PARA CINEMÁTICO ASSUME 4 ESTADOS:

APAGADO, NENHUM ARQUIVO ABERTO E NENHUM DADO ESTA SENDO ARMAZENADO

VERDE, ARQUIVO ABERTO E GRAVANDO DADOS DE TRAJETÓRIA

LARANJA, ARQUIVO ABERTO E GRAVANDO UMA FEIÇÃO PONTO

VERMELHO, MEMÓRIA CHEIA OU PROBLEMAS COM A MEMÓRIA